

Eagle Cf Plus, Wolf Taurus

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet una vez, seguidamente presionarlo cinco veces más, al escuchar el sonido de confirmación, presionar el botón de candado cerrado de cada control.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet según el código programado 1 ó 4 y esperar tres segundos a que se silencie. Ésto silenciará el sistema, de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles ó entrar en valet.

Modo Valet

- Llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet una vez y luego de nuevo hasta que el LED quede fijo encendido, para regresarla a modo operativo coloque la llave en ON y presione el botón valet por 5 segundos.

Desactivación del antisequestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet según el código asignado.

Desactivar momentáneamente el sensor de golpes

- Active la alarma utilizando el candado cerrado y rápidamente presione el candado abierto. La alarma confirmará con un tono y dejará de funcionar momentáneamente el sensor de golpes.

Compatibilidad de Controles

- Los controles de Delta, Lion, Wolf Colt, Potektor K10 y Orbit-Acero trabajan entre ellos sin variar su funcionamiento. *Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*

Controles y Baterías



Control Eagle Cf Plus (Actual)
Ref. G039
Batería 2 x 2016



Control Adicional Eagle Cf Plus (Actual)



Control Wolf Taurus (Actual)
Ref. G038
Batería 2 x 2016