

Comando Aéreo

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet cinco veces, el Led se apagará, luego presione el botón del control una vez, el LED dará un destello y luego comenzará a destellar rojo verde. (si está disparada "rojo sólido" primero realizar desarme de emergencia).

Desarme de Emergencia

- El LED se encuentra en "rojo" sólido, coloque la llave en ignición y presione el botón valet por cinco segundos hasta que el LED destelle rojo/verde de nuevo. En este punto puede utilizar el vehículo ó programar controles.

Modo Valet

- Primero realice el "desarme de emergencia" si fuera necesario, luego de que el LED se encuentra destellando rojo/verde, presione el botón valet por cinco segundos hasta que el LED quede color "verde".

Desactivación del antisequestro

- Mismo que desarme de emergencia.

Compatibilidad de Controles:

- Nota: este control también se utiliza para la alarma Wolf Colt, Wolf Taurus, Protektor K10, Orbit-Acero Eagle Plus. Se recomienda cambiar la batería cada mes y medio para evitar falta de comunicación con el módulo. También se puede utilizar en motocicletas pero el módulo tiene que estar 100% aislado del agua sino este perderá garantía. *Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*

Controles y Baterías



Control Comando Aéreo (Actual)
Ref. G074
Batería 2 x 2032



Control Comando Aéreo (Descontinuado)
Batería 2032