

Delta

Programar Controles

- Sin colocar la llave en ignición, presionar el botón de valet y no soltarlo, llevar la llave de ignición a ON y OFF tres veces (on/off, on/off, on off), al escuchar la confirmación presionar el botón del control por tres segundos, luego el del siguiente y de todos los demás a programar.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente y dejarla abierta, la alarma comenzará a sonar, lleve la llave de ignición a ON y presione el botón valet por quince segundos. Esto silenciará el sistema e inmediatamente quedará en modo valet. De aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles ó salir de valet. (si previamente la alarma estaba sonando cerrar la puerta y esperar a que se silencie, luego hacer el procedimiento).

Modo Valet

- Llevar la llave de ignición a ON con la puerta abierta y presionar el botón valet por quince segundos, el LED quedará encendido confirmando que se encuentra en modo valet, de igual manera realizar este procedimiento para volver a estado operativo.

Desactivación del antisecuestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet una vez. Si dispara el antisecuestro por control solo se puede desactivar con el control, si no se realiza de esta forma, da la apariencia de que la alarma está bloqueada.

Desactivar momentáneamente el sensor de golpes

- Active la alarma utilizando el candado cerrado y rápidamente presione el candado abierto. La alarma confirmará con un tono y dejará de funcionar momentáneamente el sensor de golpes.

Compatibilidad de Controles:

- Nota: controles para delta más viejos (1 y 2, un punto y dos puntos, I y II) están agotados y los nuevos NO los pueden remplazar. El control metálico de cuatro botones remplaza al de dos botones pero el orden de los botones varía. También se puede utilizar los controles Lion, Wolf Colt, Wolf Taurus, Protektor K10, Orbit-Acero Eagle Plus para la alarma. *Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*

Controles y Baterías



Control Delta (Actual)
Ref. G065
Batería 27A



Control Delta (Descontinuado)
Batería 23A