

Tiburón

Programar Controles

- Tiburón nueva: llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet 2 veces, presionar el pedal del freno (debe estar conectado) y luego presionar el botón valet por 5 segundos. Al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control siendo el primero el LCD.
- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet 2 veces, presionar el pedal del freno (debe estar conectado) y luego presionar 5 veces seguidas el valet. Al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control siendo el primero el LCD.
- Tiburón vieja: colocar la ignición 3 veces seguidas (on/off, on/off, on), presionar el botón valet hasta escuchar confirmación y luego presionar el botón valet 6 veces seguidas (el LED dará cinco destellos), volver a colocar la ignición tres veces seguidas (on/off, on/off, on) y al escuchar el tono presionar el botón de candado cerrado del LCD, de nuevo quitar la ignición y colocar la ignición 3 veces seguidas (on/off, on/off, on) y presionar el botón de candado cerrado del control regular. Si hay más controles seguir repitiendo el mismo procedimiento.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet dos veces seguidas. Esto silenciará el sistema de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

Modo Valet

- Con las puertas cerradas sin ignición, presionar el botón valet cinco veces seguidas, para regresarla a modo operativo realizar mismo procedimiento.

Desactivación del antisecuestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet dos veces.

Compatibilidad de Controles:

Nota: los controles de LCD son únicos y diferentes en funcionamiento para la tiburón vieja o las nuevas que se encuentran en stock, por lo tanto a la más antigua (sin antisecuestro) NO le funciona el de la alarma nueva y NO da aviso de estados ni disparos. El control de cuatro botones funciona para los tres tipos de alarmas. *Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*

Controles y Baterías



Control Tiburón (Actual)
Ref. G062
Batería AAA



Control Tiburón Regular (Actual)
Ref. G063
Batería 2 x 2016